ПОДВЕС
ДЛЯ ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ

2550

Руководство по эксплуатации

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Подвес для вертикализации тренирующегося AMF (Модель 2550) (далее – подвес) предназначен для подъема и поддержания тренирующегося с целью проведения тренировки с регулировкой нагрузки на нижние конечности.

Внешний вид подвеса

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ра змеры: **1260**х**1150**х**2130** мм. ± **5** мм. (Д*В*Ш)
- Масса: **100** кг ± **3** кг.
- Максимальная нагрузка на подвес (максимальный вес тренирующегося) должен быть не более **140** кг.
- Электропитание осуществляется от сети однофазного переменного тока частотой **50** Гц и напряжении (**220±22**) В.
- Максимальная номинальная мощность, потребляемая подвесом при работе от сети, должна быть не более **250** В·А;
- Условия эксплуатации: **0** °С до **+40** °С; Отн. влажность **60%** при **+20** °С.
- Средний срок службы подвеса – **5** лет

Возможности подвеса.

- Мобильность
- Автономность
- Современный дизайн

3 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказания к применению подвеса:

- свежие травматические поражения черепа, позвоночника, конечностей, состояние после операций на них;
- острые травмы головного и спинного мозга и состояние после операций на нем;
- тромбоз и окклюзия позвоночной артерии;
- психические заболевания в стадии обострения;
- выраженные когнитивные нарушения.

Возможные побочные действия: При использовании подвеса согласно инструкции по применению побочных действий нет.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

4.1 Комплектность Наименование	Обозначение документа	Количество, шт.
1. Подвес для вертикализации тренирующегося 2550		1
Принадлежности:		
1.2. Шнур питания	Еврокабель, 220 В	1
Эксплуатационная документация:		
1.4. Руководство по эксплуатации		1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

-Перед применением подвеса для вертикализации AMF модели «2550» обязательно проконсультируйтесь с врачом.
-Будьте аккуратны, минимизируйте возможные удары во время транспортировки.
-Распакуйте подвес для вертикализации «AMF», модель 2550.
-Перед использованием подвеса в первый раз или после транспортировки на некоторое расстояние, оставьте подвес примерно на один час при комнатной температуре.
-При использовании подвеса необходим постоянный надзор.
-Никогда не вскрывайте корпус подвеса.
-Если подвес неисправен, пожалуйста, свяжитесь со своим поставщиком или сервисным центром.

4.2 Порядок работы подвеса

Чтобы обеспечить эффективность тренировки, важно:

Правильно отрегулировать ремни пояса подвеса для тренирующегося

Обеспечить правильное крепление пояса на тренирующемся.

Пояс не должен контактировать с поврежденным кожным покровом.

Краткая инструкция по эксплуатации подвеса

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для тренировки с помощью устройства Подвес, вам понадобится посторонняя помощь.
- Всегда подвешивайте петли к кран-балке подъемника тренирующегося на одном и том же уровне.
- Никогда не регулируйте петли пояса после закрепления на кран-балке
- Перед тем как начать тренировку, убедитесь в том, что пояс правильно одет и надежно зафиксирован на кран-балке
- Разместите тренирующегося так, чтобы кран-балка оказалась над головой и заблокируйте тормозные механизмы колес подвеса.
- Зацепите петли пояса за кран-балку.
- Поднимите тренирующегося на подвесе.
- Задайте необходимую степень разгрузки на компьютере подвеса и проведите тренировку в соответствие с вашими требованиями.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Подвес транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

5.2 Условия транспортирования подвеса должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (в крытых транспортных средствах при температуре от -50 °С до +50°С и относительной влажности 75% при 15 °С).

5.3 Условия хранение подвеса в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (в закрытых помещениях при температуре от -50 ºС до +40ºС и относительной влажности 75% при 15 ºС).

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур подвес в \ транспортной таре должен быть выдержан при нормальных климатических условиях не менее 8 ч.

6.2 Эксплуатация в соответствии с настоящей инструкцией

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие подвеса требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации подвеса – 12 месяцев от даты приобретения.

7.3 Средний срок службы подвеса – 5 лет.

7.4 Изготовитель производит в течение гарантийного срока бесплатный ремонт подвеса при условии отсутствия следов несанкционированного самостоятельного ремонта.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Запрещается утилизация подвеса вместе с бытовыми отходами. Подвес должен утилизироваться вместе с электрическими и электронными изделиями на общих основаниях, а при наличии программы сбора и обработки отходов, определенной местными органами власти, утилизация осуществляется в соответствии с этой программой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

American Motion Fitness – бренд, которому Вы можете доверять.

Наименование		Наименование компании	
Номер модели		Телефон	
Серийный номер		Адрес	
Дата покупки:			

Внимание!!! Важная информация для потребителей.

- Для подтверждения факта покупки товара при гарантийном ремонте, убедительно просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанция, гарантийный талон). Рекомендуем проследить правильность и четкость заполнения всех граф в гарантийном талоне;
- Рекомендуем доверять сборку и установку оборудования только квалифицированным специалистам;
- Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации поможет избежать проблем при использовании оборудования;
- В случае поломки или неполадках в работе оборудования замена неисправных деталей, а так же устранение неполадок в гарантийный срок производится бесплатно.

Товар не подлежит гарантийному ремонту в случае:

1. Отсутствия печати на гарантийном талоне;
2. Несоответствия серийного номера изделия и номера модели номерам, указанным на гарантийном талоне;
3. Наличия повреждения, вызванного установкой компонентов, не соответствующих техническим требованиям производителя, а так же нарушения правил эксплуатации изделия;
4. Причинения повреждений во время перевозки или перемещения изделия покупателем;
5. Истечения срока гарантийного обслуживания;
6. Гарантия не распространяется на расходные материалы изделия – ремни и элементы питания.

Гарантия на изделие составляет 1 год

Офис в России: 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 66, лит. А, офис В-128
Тел.: (812) 309 45 51